



Especial HD PLAYER

E-Learning

Añadir un video o videos

INDICE



- 1. Añadir un video o videos en HD Player

1. Añadir un video o videos en HD Player


PASO PREVIO:

Al abrir el software HD Player por primera vez o cuando se crea una nueva pantalla 

Lo primero que aparecerá es una ventana flotante con el tipo de tarjeta del equipo Cosmi. En este ejemplo utilizamos la A6.

Si es la correcta hacemos clic en determinar.

Nota: recuerde que si cuenta con varias tarjetas (de distintas pantallas) hay que hacer clic en: **lista de equipo(1)** en el que se abrirá un desplegable y se elijará la tarjeta con la que se va a trabajar




1. Añadir un video o videos en HD Player

A tener en cuenta:

Recuerde que esta barra debe tener el **texto en azul**. Eso significará que la tarjeta esta conectada y lista para trabajar con ella.

Además en la misma se muestran datos importantes como: **el tipo de pantallas, píxeles, tipo de tarjeta y número de serie de la pantalla.**

Puede trabajar en HD Player sin tener conectada la tarjeta, pero es obligatorio que en los datos de la tarjeta coincidan con los datos reales de la tarjeta de su pantalla



1. Añadir un video o videos en HD Player

PASO 1:

Una vez elegida la tarjeta, aparecerá por defecto una **nueva visualización** y dentro de esta un nuevo **show**.

Es decir, la nueva visualización corresponde a una lista de reproducción y cada show es el contenido específico.


Por ejemplo:

- Visualización 1
 - > Show 1(imagen)
 - > Show 2 (video)
 - > Show 3 (texto)

Tanto la visualización como el show pueden renombrarse. Y pueden crearse tantos show como sean necesarios.


Si previamente ya hemos creado un show, podemos añadir a nuestra lista de reproducción un nuevo show con otro contenido, haciendo clic en **show (3)**

(3)



Nota: dentro del show se pueden crear diferentes contenidos siempre que sean diferentes áreas

1. Añadir un video o videos en HD Player




PASO 2:

Para crear un **nuevo área de video o videos** en nuestra pantalla Cosmi. Hacemos clic en el **show1 (1)** y a continuación clicamos en el botón **video(2)**.

Automáticamente aparecerá bajo el show el **video(3)**. Y se creará un **nuevo área (4)** en la pantalla de visualización


1. Añadir un video o videos en HD Player



Consejo de área de visualización:



Para seleccionar el área de pantalla a pantalla completa se puede hacer de dos modos:


- **Automáticamente:**
haciendo clic en este icono 

- **Manual:**
Arrastrando el área de visualización hasta ocupar toda la pantalla en negro. 

Nota: recuerde que en este área será donde se reproduzcan los videos o video en la pantalla. Por lo que si no se selecciona completamente se verá en el recuadro de área creado


1. Añadir un video o videos en HD Player



PASO 3: para seleccionar los videos que irán dentro del show hay que hacer clic en 


Después se abrirá una **ventana flotante** con los videos del equipo, en la cual se podrán seleccionar los videos que se quieran visualizar en la pantalla

1. Añadir un video o videos en HD Player



PASO 4: Una vez se insertan los videos nos aparece una previsualización tal y como se ve en la imagen. Si se deja tal y como esta, los videos se ven **irán pasando el bucle.**

1. Añadir un video o videos en HD Player



PASO 5: Una vez se insertan los videos nos aparece una previsualización de todos ellos. Asimismo aparecerá una serie de ajustes del contenido

1. Añadir un video o videos en HD Player

Ajustes de video:

Marco

Si se selecciona, se creará automáticamente un marco en todo el bucle de videos. Haciendo clic en el desplegable se puede seleccionar distintos marcos



Añadir videos

Se volverá a abrir la galería de videos del equipo para añadir más videos

Captura de video

Si se activa este botón en un video específico, se abrirá una ventana flotante. Esta ventana permite recortar el video para que se visualice solo un contenido determinado.

Transcodificación de video


Si algún video está dañado, o no se visualiza de manera correcta, este botón permite una depuración del video para reproducirlo a la mejor calidad posible.

Sonido

Pueden elegirse diferentes volúmenes. Es el volumen al que están los videos

Proporción

Si se mantiene el botón de relación de aspecto pulsado mantendrá las proporciones de los videos. Se aplica a cada video específicamente



Recuadro de previsualización:

Aquí se verán todos los videos pendientes de insertar en el equipo Cosmi



Borrar videos


Teniendo seleccionada el video que se quiere borrar. Se hará clic en este botón y se eliminará del contenido a transmitir a la pantalla



Cambiar orden de los videos

Puede cambiar el orden de reproducción de los videos por medio de estas flechas de desplazamiento.

1. Añadir un video o videos en HD Player



PASO 6: Una vez tenemos todos los ajustes añadidos a cada video. Hacemos clic en **transmitir** para enviar el contenido a la pantalla Cosmi



Conoce más

En nuestra sección del [Club Cosmi](#) o
del [Club usuario](#)

Descubre también las **Cosmi Class**

